

QWIPE

Page 1/2

Version 01.2022

Lingettes nettoyantes désinfectantes bactéricide, fongicide, levuricide et virucide

Propriétés

- Produit 4 actions : détergent, bactéricide, fongicide et virucide
- Actif sur la COVID-19
- N'est pas agressif vis-à-vis des plastiques, ni corrosif vis-à-vis des métaux aux préconisations d'emplois
- Utilisé pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces agroalimentaires (restauration, grandes surfaces, transports...)
- TP2 et TP4

Mode d'emploi

- Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Bien refermer le couvercle après utilisation
- Après avoir sortie la lingette, traiter la surface. Laisser agir le produit 5 à 15 minutes puis rincer à l'eau potable.

Domaines d'utilisation

- Agro-alimentaires (restauration, self, abattoirs...).
- Médicale : hôpitaux, écoles, maison de retraite, CHR...
- Professionnels des sports nautiques et du sauvetage (plongée, surf, voile, canyoning, rafting, hydrospeed, pompiers, gendarmerie, sauveteur en mer...).
- Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

État physique

Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

Densité

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

Moins dense que l'eau | Plus dense que l'eau

pH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- Couleur : incolore
- Parfum : coquelicot ou sans parfum ou citron ou pin

Origine végétale

0 25 50 75 100

• Contact alimentaire* :

• Lingettes :

- Matière : spunlace - 30% viscosse 70% polyester
- Couleur de la lingette : blanche
- Dimensions : 200x250 mm
- Nombre de lingettes : 80 formats

QWIPE

Lingettes nettoyantes désinfectantes bactéricide, fongicide, levuricide et virucide

Normes	Souches	Temps de contact	Domaine médical
Bactéricide			
EN1276	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli	1 min en condition de saleté	
EN13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	1 min en condition de saleté	✓
EN16615	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	1 min en condition de saleté	✓
Fongicide et levuricide			
EN1650	Candida albicans	1 min en condition de saleté	
EN1650	Aspergillus brasiliensis Candida albicans	15 min en condition de saleté	
EN13697	Aspergillus brasiliensis Candida albicans	15 min en condition de saleté	
EN13624	Candida albicans	1 min en condition de saleté	✓
EN16615	Candida albicans	1 min en condition de saleté	✓
Virucide			
EN14476	SARS-CoV-2 (Covid 19)	1 min en condition de saleté	✓
EN14476	Vaccinia virus Ankara Actif contre les virus enveloppés	1 min en condition de saleté	✓

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.